

ЗЕНИТ
электроинструмент

WH-100

**МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА
з фільтром автоматичного затемнення**



UA

ЗМІСТ

Вступ.....	3
1. Заходи безпеки	3
2. Опис і робота виробу	5
3. Підготовка виробу до використання	6
4. Технічне обслуговування виробу та поточний ремонт	8
5. Строк служби, зберігання, транспортування	8
8. Гарантії виробника (постачальника)	8
9. Технічний паспорт.....	9
10. Комплектність.....	10
11. Утилізація	11

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(копія оригіналу)

УВАГА!

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за вибір даної моделі від торгової марки "ЗЕНИТ електроінструмент", яка поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для якісного захисту користувача та зручної, продуктивної роботи під час застосування. Ми впевнені, що продукція торгової марки "ЗЕНИТ електроінструмент" буде Вашим помічником довгі роки.

При передачі під час покупки маски зварювальника з фільтром автоматичного затемнення (далі -- виріб) вимагайте перевірки його працездатності пробним включенням і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації).

Перед використанням виробу уважно вивчіть Інструкцію з експлуатації (технічний паспорт) та дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи з пристроям.

Переконайтесь, що гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

В процесі користування дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації (технічного паспорта).

ВСТУП

Маска зварювальника **WH-100** з фільтром автоматичного затемнення застосовується для захисту очей від випромінювання електричної зварювальної дуги при зварюванні плавким електродом (тип MMA), у середовищі захисних/інертних газів (тип MAG/MIG), неплавким електродом у середовищі інертних газів(тип TIG, GTAW), плазмове різання (тип PAC), плазмове зварювання (тип PAW). Одночасно конструкція щитка з міцного пластику у вигляді шолому надійно захищає голову від механічного та термічного впливу іскор, крапель розплаву та механічних часток під час роботи.

Уважно вивчіть Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнетьте помилок і небезпечних ситуацій.

 **Порушення вимог техніки безпеки можуть привести до появи негативних наслідків для користувача і оточуючих. Пам'ятайте, Ваша безпека, в першу чергу – Ваша відповідальність!**

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні вимоги безпеки

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Перед початком використання приладу повинні бути вжиті всі необхідні заходи для зниження імовірності впливу небезпечних факторів під час робіт. Уважно прочитайте всі вказівки, перш ніж Ви почнете використовувати виріб і зберіграйте їх.

1.1.1 Маска зварювальника **WH-100** з фільтром автоматичного затемнення належить до засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), являє собою щиток у вигляді шолому від впливу іскор та механічних часток в якому виконано оглядове вікно з вмонтованим фільтром захисту очей зі змінним спектральним коефіцієнтом пропускання ультрафіолетового, інфрачервоного випромінювання зварювальної дуги. Перед експлуатацією необхідно уважно ознайомитися з цією Інструкцією з експлуатації для правильного та безпечного застосування виробу.

1.1.2 Використовувати виріб необхідно виключно за призначенням, згідно вимог цієї Інструкції, з дбайливим ставленням до виробу, своєчасно виконуючи заходи технічного обслуговування.

1.1.3 Під час використання виробу для захисту зору та голови необхідно обов'язково використовувати інші засоби індивідуального захисту відповідно вимогам конкретного робочого процесу та типу обладнання зварювання або шліфування. При роботах на висоті використовувати засоби страхування, надійні риштування. Всі ЗІЗ повинні бути підібрані за розмірами, одяг припасований до тіла без вільних кінцівок.

1.1.4 Під час робіт необхідно виконувати загальні вимоги правил пожежної безпеки особливо у вибухонебезпечних зонах.

1.1.5 Під час експлуатації виробу необхідно виконувати загальні правила безпечного проведення робіт:

- не починати роботу з виробом в стані утоми, під дією алкоголю, ліків та продуктів, які можуть погіршити увагу і швидкість реакцій;
- не нехтувати користуванням ЗІЗ навіть для короткочасних робіт;
- під час роботи не дозволяти знаходження в небезпечній зоні сторонніх осіб, дітей, тварин;
- не піддавати виріб ударам, перевантаженням (довготривала та інтенсивна робота);
- не використовувати для роботи виріб з ознаками несправності, помітними зовнішніми пошкодженнями;
- забезпечити на робочому місці достатній обмін повітря з нормальними оптичними властивостями для стабільної роботи фотоелектричних елементів;
- слідкувати за тим, щоб корпус, елементи керування завжди були сухими та чистими;
- підтримувати достатній рівень освітлення на робочому місці;
- періодично перевіряти рівень приdatності до захисту ЗІЗ;
- після закінчення робіт виріб підготувати до зберігання згідно з цією інструкцією та покласти в спеціально приготоване місце. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.6 Ремонт виробу повинен здійснюватися винятково в уповноваженому сервісному центрі з використанням оригінальних запасних частин.

1.2 Спеціальні вимоги безпеки

1.2.1 Вимоги безпеки до початку роботи з виробом:

- до самостійної роботи з виробом можуть бути допущені лише особи, які засвоїли вимоги безпеки та правила експлуатації наведені в цій інструкції;
- переконайтесь, що на виробі є заводські маркування та прийміть заходи для збереження всіх написів і позначень. Не використовуйте виріб без маркування виробника;
- технічні можливості виробу повинні відповідати майбутньому завданню. Не використовуйте у виробничих професійних цілях виріб, призначений для робіт в побуті;
- переконайтесь, що повітря робочої зони не запилене для нормальної роботи фотоелектричних;
- при внесенні виробу з холду в тепле приміщення, необхідно його витримати не менше 2 годин в пакуванні для запобігання появи конденсату;
- одягніти робочий одяг та засоби захисту відповідно вимог конкретної зони робіт;
- переконайтесь, що режим роботи фільтра встановлено вірно;
- перевіріть наявність та стан захисної пластиини фільтра від пошкоджень;
- перевіріти працездатність фільтру тестовим режимом або спрямувавши його на сонце – фільтр повинен спрацювати;
- оглядати виріб на наявність пошкоджень перед кожним користуванням.

1.2.2 Вимоги безпеки під час роботи з виробом:

- відповідно наявного ступеню захисту корпусу виробу – забороняється працювати з ним у приміщеннях з вибухонебезпечним, хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та пластики, в умовах впливу крапель, під час дощу або снігопаду;
- не докладайте надмірних зусиль на елементи налаштування виробу під розмір голови та використовуйте захисні підшоломники, запобігайте падінню виробу;
- не використовуйте виріб для газового (киснево-ацетиленового), лазерного зварювання, бензинових різаків;
- не виймайте самостійно фільтр і не відкривайте його, це допускається роботи виключно в спеціалізованому сервісному центрі;
- не передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- слідкуйте за ступенем заряду батарейок/акумуляторів, своєчасно змінюйте їх, не доводячи до розгерметизації, відпрацьовані батарейки/акумулятори підлягають обов'язковій утилізації;
- негайно припиніть роботу з виробом, якщо фільтр перестає реагувати на зварювальну дугу або іскри та зверніться до сервісного центру;
- запобігайте контакту твердих предметів з поверхнями фільтру, щоб не пошкодити його;
- регулярно чистіть поверхню фільтра, датчики і фотоелектричну панель від пилу та бруду м'якою тканиною для їх надійної роботи;

- не використовуйте виріб для захисту від значних ударних навантажень, при вибуках або від їдких та токсичних випарів, – він на це не розрахований;

- забороняється експлуатувати виріб з приставних драбин та ненадійних опор.

1.2.3 Вимоги безпеки по закінчення роботи:

- після закінчення роботи виріб має бути очищений від пилу і бруду при цьому слід використовувати тільки миючі засоби не агресивні до деталей виробу;
- зберігати виріб при температурі від мінус 5 °C до плюс 40 °C з відносною вологістю не більше 80 %;
- при зберіганні виробу у приміщенні необхідно забезпечити нейтральне середовище.

2 ОПИС І РОБОТА ВИРОБУ

2.1 Склад виробу

Зовнішній вигляд виробу показаний на рисунку 1.





Рисунок 1

1. Шолом
2. Регульований наголовник
3. Механізм регулювання об'єму наголовника
4. Механізм регулювання кута нахилу наголовника
5. Регулятор ступеня затемнення з маховичком
6. Захисна пластина фільтру
7. Фотоелектрична(сонячна) панель живлення від світла
8. Корпус картриджу фільтра
9. Прес-фіксатор картриджу з фільтром
10. Ультрафіолетовий/інфрачервоний (UF/IR) рідкокристалічний фільтр



1. Оглядове вікно картриджу фільтра
2. Фотоелектрична(сонячна) панель живлення від світла
3. UF/IR рідкокристалічний фільтр
4. Фото-датчик дуги

Рисунок 2

2.2 Опис конструкції і принцип дії

2.2.1 Пластиковий захисний шолом 1 приєднаний до наголовника 2 з механізмами регулювання 3,4 (рис. 1) і має можливість рухатись для відкриття або захисту обличчя. В шоломі виконаний отвір з змінною захисною пластиною, в який встановлений і зафікований картридж рідкохристалічного захисного фільтру від ультрафіолетового/інфрачервоного спектру з фотоелектричною(сонячною) панеллю живлення від світла, фото-датчиком дуги, вмонтованим незамінним акумулятором, регуляторами фільтру (див. рис.1,2). На зовнішній боковій поверхні шолома розташовані маховичок регулятора ступеню затемнення фільтра.

Живлення виробу здійснюється постійним струмом 3 В від вмонтованого в плату незамінного акумулятора та від фотоелектричної(сонячної) панелі живлення від світла. Виріб відповідає вимогам ДСТУ EN 379:2017.

2.2.2 Робота виробу побудована на технології автоматичного затемнення фільтру оглядового вікна за рахунок спектральної фільтрації, фотоелектричної індуктивної технології управління, рідкохристалічної технології контролю світла ультрафіолетового та інфрачервоного спектру. Оглядове вікно фільтру автоматично переходить з прозорого (4 DIN) в затемнений стан при наявності енергетичного світла зварювальної електричної дуги (або подібного) зі швидкістю 1/15000с і назад протягом 0,2с, тим самим захищаючи очі користувача від небезпечного впливу випромінювання. З допомогою зовнішнього регулятора можливо обрати ступінь затемнення оглядового вікна від 9 до 13 DIN. Ступінь захисту від UF/I/R променів досягає 16 DIN.

В момент підпалу зварюальної дуги схема затемнення фільтру живиться і спрацьовує від вмонтованого акумулятора, а після стабілізації дуги функцію живлення від її світла перебирає на себе фотоелектрична панель, яка одночасно підтримує акумулятор. Розрахований термін служби незамінного акумулятору досягає 5000 годин. При бездіяльності автоматично відключення живлення відбувається через 15-20 хвилин.

Пластиковий щиток у вигляді шолому не пропускає світло і має достатню міцність для захисту шкіри голови від світлового спектру випромінювання зварювання, іскор, бризок розплаву та механічних часток.

Використання в конструкції сучасних матеріалів і технологій, можливості регулювання параметрів фільтру автоматичного затемнення, наявності зручних налаштувань положення шолому відносно наголовника дозволяють значно зменшити вагу та розширити сферу застосування виробу.

2.2.3 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погрішують його експлуатаційні властивості.

3 ПІДГОТОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

3.1 Якщо виріб транспортувався в зимових умовах, перед увімкненням у теплому приміщенні, необхідно витримати його в пакуванні при кімнатній температурі не менше 2х годин для запобігання появи конденсату.

3.2 До початку користування виробом необхідно:

3.2.1 Перевірити, чи знята захисна плівка з внутрішнього та зовнішнього екранів.

3.2.2 Переконатися, що захисна пластина надійно встановлена, не пошкоджена а фотоелектрична панель та фото-датчик не заблоковані пилом, брудом.

3.2.3 Перевірити всі робочі деталі на зношеність або пошкодження. Подряпани або зламані елементи слід негайно замінити.

3.2.4 Перевірити працездатність фільтру, спрямувавши його на сонце або яскраве джерело світла – оглядове вікно повинно потемніти та оцінити достатність ступеня затемнення для майбутньої роботи. При необхідності відрегулювати ступінь затемнення за типом зварювання та зварювальним струмом.

3.3 Вибір ступеню затемнення

3.3.1 Ступінь затемнення може бути встановлений вручну від 9 до 13 DIN. Регулятор знаходиться зовні або всередині виробу. Обертайте маховичок регулятора, щоб встановити правильний номер затемнення.

3.3.2. Налаштуйте фільтр на необхідний показник затемнення, в залежності від процесу зварювання: відповідно таблиці 1.

Таблиця 1

Тип зварювання	Струм зварювання (A)															
	0,5 001	2,5 005	010 015	020 030	040 060	080 100	125 150	175 200	225 250	275 300	350 400	450 500				
Ручне електродугове зварювання					9	10	11				12					
Зварювання в середовищі інертних газів (важке)					10		11		12				13	14		
Зварювання в середовищі інертних газів (легке)					10		11		12	13		14	15			
Аргонно-дугове зварювання		9	10	11		12		13				14				
Зварювання в захисному газі двоокису вуглецю					10	11	12	13				14	15			
Плазмова електродугова різка					11		12		13				14			
Плазмове дугове зварювання		8	9	10	11	12	13	14				15				

3.4 Тест перевірки працездатності виробу

3.4.1 Поверніть оглядове вікно виробу на джерело яскравого світла (світлові промені спрямовуються на фото-датчик фільтру). Оглядове вікно при цьому повинно затемнитися.

3.4.3. Закрійте доступ світлових променів на фото-датчик фільтру. Оглядове вікно при цьому повинно стати прозорим.

3.5 Регулювання та фіксація виробу на голові

3.5.1 Для зручної фіксації виробу на голові необхідно відрегулювати паски кріплення, які розташовані в наголовнику. Поступово натисніть на регулятор та зафіксуйте натяг, щоб відчувати себе комфортно. Механізм натягу з маховичком має функцію самоблокування. Примусове обертання маховичка після упору, за межами зони регулювання веде до пошкодження механізму (Див. рис.3).

3.5.2 Регулюючи натяг маховичками, можливо змінювати положення маски під кутом, а також повернати її вгору або вниз. Ідеальний кут при зварюванні - коли очі знаходяться перпендикулярно фільтру.



Рисунок 3.

3.6 Несправності та способи їх усунення

Перелік деяких можливих відмов наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

Несправність	Можливі причини	Дії по усуненню
Фільтр не затемнюється або мерехтить	Захисна пластина забруднена або пошкоджена	Почистити або замінити
	Датчик дуги забруднений	Почистити поверхню датчика
	Зварювальний струм занадто низький	Відрегулювати чутливість до максимальної
	Акумуляторна батарея розряджена, або вийшла з ладу	Звернутися до сервісу

Словільнене реагування	Температура навколошнього середовища занадто низька	Температурі не має бути нижче мінус 5 градусів
	Налаштування чутливості занадто низькі	Підняти показники чутливості
Оглядове вікно фільтра не прозоре	Захисна пластина забруднена	Почистити або замінити
	Не знята захисна плівка	Зняти захисну плівку
	Поверхні фільтра забруднені	Протерти обидві поверхні фільтра
	Навколошнього світла недостатньо	Відрегулювати освітлення на робочому місці
	Встановлено некоректний ступінь затемнення	Обрати відповідний ступінь затемнення
Шолом ковзає	Наголовник не відрегульований	Відрегулювати кріплення наголовника



УВАГА! Негайно припиніть використання виробу і зверніться до сервісного центру, якщо вищезазначені несправності не вдалося усунути самостійно.

4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Виріб не потребує спеціального технічного обслуговування. Своєчасно замінюйте елементи живлення. Забороняється самостійно розбирати виріб або замінювати картридж фільтру.

При виявленні несправності, зверніться до спеціалізованого сервісного центру. Після кожного використання чистіть виріб від пилу та бруду м'якою тканиною. При сильному забрудненні протріть виріб вологою тканиною, яка виключає потрапляння вологи на поверхні у вигляді крапель. Після цього витріть виріб насухо чистою м'якою тканиною. Забороняється використовувати для цих цілей агресивні до пластмаси, гуми та металів очисники (наприклад, ацетон, розчинники, кислоти, тощо).

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалістами в гарантійних сервісних центрах (перелік і контактні дані сервісних центрів наведені в Додатку №1 до Інструкції з експлуатації).

5 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

5.1 Строк служби виробу становить 2 роки. Зазначений термін служби дійсний за умови дотримання споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (технічного паспорта). Дата виробництва вказана на табличці виробу.

5.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, має зберігатися в пакуванні підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколошнього середовища від мінус 5 °C до плюс 40 °C з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Пакування рекомендується зберігати до закінчення гарантійного терміну експлуатації виробу.

5.3 Транспортування виробу проводиться транспортними пакетами в захищенному від атмосферних опадів стані, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

6 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

6.1 Гарантійний термін експлуатації цього виробу можна знайти в Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140, м. Київ, проспект Бажана, 30, тел.: 0 800 330 43 21.

6.2 При передачі виробу під час покупки:

- повинен бути правильно оформленій гарантійний талон (стяги печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу, серійний номер виробу);
- переконатися в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, зазначеному в Гарантійному талоні;
- перевіріти наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевіріти комплектність і працездатність виробу, а також провести огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим гарантійним талоном ТМ “ЗЕНИТ електроінструмент”. При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

6.3 У разі виходу з ладу виробу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини підприємства-виробника власник має право на безкоштовний ремонт.

Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в сервісний центр з виробом та повністю і правильно заповненим гарантійним талоном (заповнюється під час покупки виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії виробу подовжується на час його ремонту.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування приладу ТМ “ЗЕНИТ електроінструмент” на території України проводиться в сервісних центрах, перелік і контактні дані яких вказані в Додатку №1 Інструкції з експлуатації.

УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактних даних сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись за телефоном 0 800 330 43 21, або на сайті zemit-profi.com

6.4 Гарантія не розповсюджується:

- на змінні елементи живлення;
- на вироби з повним природнім зносом (вироблення ресурсу, сильне внутрішнє і зовнішнє забруднення);
- на вироби з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- на вироби з несправностями, викликаними дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- на вироби, які розбиралися або ремонтувалися протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на проведення гарантійного ремонту.

УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни і проводити доопрацювання, не передбачені заводом-виробником.

7 ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

7.1 Мaska зварювальника WH-100 з фільтром автоматичного затемнення застосовується для захисту очей від випромінювання електричної зварювальної дуги при зварюванні плавким електродом (тип MMA), у середовищі захисних/інертних газів (тип MAG/MIG), неплавким електродом у середовищі інертних газів (тип TIG, GTAW), плазмове різання (тип PAC), плазмове зварювання (тип PAW). Одночасно конструкція щітка з міцного пластику у вигляді шолому надійно захищає голову від механічного та термічного впливу іскор, крапель розплаву та механічних часток під час роботи. Виріб придатний для використання в якості засобу індивідуального захисту у побуті та при вирішенні виробничих завдань відповідно з технічними можливостями та вимогами діючих норм.

7.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 5 °C до плюс 40 °C з відносною вологістю повітря не більш 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів та надмірної запиленості повітря.

Електроживлення виробу здійснюється від вмонтованого незамінного акумулятора постійною напругою 3 В та фотоелектричної панелі.

7.3 У зв'язку з постійною роботою над удосконаленням моделі, виробник запишає за собою право вносити в конструкцію незначні зміни, які не відображені в цій Інструкції з експлуатації (Технічному паспорті) і не впливають на ефективну та безпечну роботу виробу.

Основні технічні характеристики маска зварювальника WH-100 наведені в таблиці 3.
Таблиця 3

Найменування параметру	Значення
Оптичні класи оглядового вікна фільтру за ДСТУ EN 379	1\2\1\2
Розміри оглядового вікна, мм	90x30
Габарити картриджу фільтра затемнення, мм	110x90x9
Кількість фото-датчиків, шт	2
Ступінь спротиву світлу вікна в режимі прозорості, DIN	4
Ступінь спротиву світлу вікна в режимі затемнення, DIN	від 9 до 13
Кількість і тип батарейки початкового живлення З В	незамінний акумулятор
Тип живлення в робочому режимі при наявності зварювальної дуги	фотоелектрична(сонячна) панель
Ступінь захисту фільтра від ультрафіолетового та інфрачервоного спектру, DIN	до 16
Час переходу від прозорого до затемненого стану, с	1/15000
Час переходу від затемненого до прозорого стану, с	0,2
Наявність режиму самотестування	ні
Сфера застосування для типів апаратів зварювання	MMA, MAG/MIG, TIG, GTAW, PAC, PAW
Наявність звукового сигналу	ні
Розрахований час роботи акумулятора, годин	до 5000
Час до автоматичного відключення живлення при бездіяльності, хв	15-20
Габаритні розміри, мм	330x230x230
Вага нетто/брutto, г	480/540

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивиться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу.

Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ, проспект Бажана, 30, тел.: 0 800 330 43 21. Виробник та його адреса вказані в сертифікаті відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам виробу. Строк служби виробу становить 2 роки з моменту покупки. Термін придатності 5 років. Гарантійний термін зберігання 5 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеною від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °C до плюс 40 °C з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН».

Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних центрах ТОВ «ТЕКМАН», зазначених у Додатку № 1 до Інструкції з експлуатації (довідкова інформація: 0 800 330 43 21).

Вироби ТМ “ЗЕНИТ” електроінструмент” відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифіках відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виріб, який відслужив свій строк, знаряддя та пакування слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

8 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність виробу вказана в таблиці 4

Таблиця 4

Найменування	Кількість, од.
Маска зварювальника WH-100	1
Інструкція з експлуатації (технічний паспорт)	1
Гарантійний талон	1
Додаток № 1 (Перелік сервісних центрів)	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

9 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, елементи живлення, знаряддя та пакування разом з звичайним сміттям, після закінчення строку служби їх слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка виробів ТМ “ЗЕНИТ електроінструмент” повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди стежте за виконанням всіх правил і норм безпеки.



Ексклюзивний представник ТМ “ЗЕНИТ профи” в Україні ТОВ «ТЕКМАН»:
02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: 0 800 330 43 21.

zenit-profi.com

Представництва:

- м. Київ, проспект Бажана, 30, тел.: 0 800 330 43 21
- м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А, тел.: (056) 375-43-22
- м. Львів, вул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
- м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35
- м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51
- м. Харків, вул. Шевченко, 24а, тел.: (067) 565-42-65
- м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54